

# H I V E R N A G E

- La veille de l'hivernage : décapage chimique du filtre à sable (**RP Décapant Filtre** dans le préfiltre – voir mode d'emploi sur étiquette produit)
- Le lendemain, faire un lavage du filtre minimum 5 mn - Vanne 6 voies sur « **Backwash** » ou « **Lavage** » ou « **décolmatage** », en ouvrant la vanne égout.
- Si besoin, passage du balai-aspirateur directement à l'égout.
- Baisser le niveau d'eau juste sous les refoulements.
- Purger les canalisations : Vanne 6 voies sur filtration - Bonde de fond fermée - Skimmers, prise-balai et refoulements ouverts - Mettre la pompe en marche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui coule des refoulements.
- Mettre les **bouchons d'hivernage** sur les refoulements et la prise-balai. Mettre les **gizzmos** dans les skimmers.
- Mettre en place, dans le bassin, les **flotteurs d'hivernage**.
- Verser le produit **RP Hivernage** (dilué dans un arrosoir)
- Remonter le niveau d'eau en bas des skimmers.

Durant tout l'hiver, maintenir des galets **RP Chlore Longue Durée** dans un **diffuseur flottant**.

## DANS LE LOCAL TECHNIQUE

- Enlever le couvercle du préfiltre de la pompe ainsi que les 2 purges (1 au préfiltre, 1 sous le corps de la pompe).
- Enlever la purge du filtre en point bas de la cuve.
- Dévisser le voyant de lavage (petite bouteille transparente sur la vanne 6 voies). Le remiser avec les purges de la pompe et du filtre ainsi que les jets orientables dans le panier du préfiltre de la pompe.
- Fermer toutes les vannes.
- Mettre la poignée de la vanne 6 voies entre 2 positions.
- Basculer le disjoncteur et les fusibles dans le coffret électrique.
- Si le local technique subit tous les effets du gel : protéger la vanne de bonde de fond (laine de verre, matelas, etc.).

### FILTRE A DIATOMEES

- Après lavages répétés à contre-courant, démonter le filtre, sortir les cadres filtrants.
- Les nettoyer au jet d'eau à l'aide d'une brosse à bouteilles et d'une solution détartrante et détergente (**RP Décapant Bassin C**).
- Rincer au Jet. Laisser sécher.
- Remettre les cadres filtrants sans refermer le filtre.

### FILTRE A CARTOUCHES

- Sortir les cartouches.
- Les faire tremper dans une solution détartrante et détergente (**RP Décapant Bassin C**).
- Vérifier leur état.
- Remplacer aussitôt celles défectueuses.